

1. But

Le boîtier d'attelage permet l'interchangeabilité des têtes d'attelages, pour autant qu'elles comportent une terminaison selon NEM 357.

Le boîtier est identique à celui de l'échelle N selon la NEM 355.


2. Fonctions

Un axe de rotation compris dans le boîtier permet le soulèvement de la tête d'attelage. La mobilité latérale est assurée par un guidage du boîtier.

Le boîtier permet l'échange de têtes d'attelages de l'échelle N selon NEM 356 en liaison avec la NEM 357.

Le fonctionnement à "tampons joints" est possible si le boîtier est guidé cinématiquement selon la NEM 352.

3. Réalisation



Remarque :

- 1) Cette cote n'est impérative que dans le cas d'un boîtier guidé cinématiquement en vue de l'attelage court.

4. Protection légale

Lors de l'utilisation de cette norme, il faut tenir compte de sa protection légale par brevet.